

新莊文化藝術中心 演藝廳

舞臺懸吊系統表

說明: (H)手動 (F)固定 (E)電動操控 距離單位:公分(cm)

編號	名稱/用途	到 PL 距離	吊桿 長度	最低 定位點	最高 定位點	行程
1 (H)	眉幕(黑) Teaser				710cm	
2 (E)	文字幕(黑) Text Board	41cm	1910cm		795cm	尺寸： 1910cm × 310cm
3 (F)	袖幕(黑) Tormentor	63cm				
4 (E)	大幕(黑) Fly Curtain	83cm				
5 (F)	第一道翼幕(黑) 1st Leg	172cm				
6 (E)	第一道燈光吊桿 1st Electric	195.5cm	1910cm	106cm	990cm	784cm
7 (F)	第一道沿幕(黑) 1st Border	274.5cm	2000cm			
8 (F)	第二道翼幕(黑) 2nd Leg	297cm				
9 (E)	第二道燈光吊桿 2nd Electric	343.5cm	1910cm	106cm	990cm	784cm
10 (E)	空吊桿 1 1st Scenery Batten	398 m	1910cm	105cm	1650cm	780 cm
11 (E)	中隔幕(黑) Travel Curtain	433.5cm	2260cm		866cm	

12 (E)	白紗幕 White Scrim	473.5cm	2040cm			
13 (E)	第三道翼幕(黑) 3rd Border	498cm				
14 (F)	第二道沿幕(黑) 2nd Border	515cm	2000cm			
15 (E)	第三道燈光吊桿 3rd Electric	585cm	1910cm	106cm	990cm	784cm
16 (E)	空吊桿 2 2nd Scenery Batten	652cm	1910cm	106cm	990cm	784cm
17 (E)	第四道翼幕(黑) 4 th Leg	707cm				
18 (F)	第三道沿幕(黑) 3rd Border	721cm	2000cm			
19 (E)	第四道燈光吊桿 4 th Electric	793m	1910cm	106cm	990cm	784cm
20 (E)	空吊桿 3 3rd Scenery Batten	834cm	1910cm	105cm	1650cm	780cm
21 (E)	空吊桿 4 4th Scenery Batten	865cm	1910cm	106cm	990cm	784cm
22 (F)	第五道翼幕(黑) 5th Leg	882cm				
23(E)	白紗幕 White Scrim	903cm	2040cm			
24(E)	背景幕(黑) Black Drop	943.5cm	2075cm			
25(E)	天 幕 Cyclorama	994.5cm	2040cm		852cm	